



Beim Aufstellen von Mess- und Kontrollplatten aus Natur-Hartgestein unbedingt beachten:

- Aufstellen auf die drei roten Punkte
- Einnivellieren auf diesen drei Punkten
- die anderen Stützelemente handfest anziehen (gegen Kippen und Durchbiegen)

Please consider implicitly the following points on installation of the measuring- and control plates :

- *setting up on the three red points*
- *leveling on these three points*
- *fix all other points finger tight (against bending and tilting)*